


Übersicht der Tasten in der HD-board Software

	neue Datei		Klicken Sie auf ▼ , um schnell die Stiftfarbe zu wählen.
	Datei öffnen		Diese Funktion erkennt eine Anzahl von Standard Formen, z. B. Kreise, Vierecke und Rechtecke.
	Speichern		Form auffüllen (geschlossenes Gebiet)
	Etwas auswählen, dann löschen. Funktioniert auch mit Delete.		Zeichnen Sie eine gerade Linie. Es gibt verschiedene Arten – klicken Sie auf ▼ .
	Letzte Handlung rückgängig machen oder erneut ausführen		Wählen Sie eine Figur und zeichnen Sie diese mit dem Stift auf dem Board
	Neue Seite einfügen		3D-Formen hinzufügen und anpassen
	Zur vorherigen oder nächsten Seiten gehen		Mit oder ohne Textfeld tippen
	geteiltes Bild erstellen, zwei Seiten auf einem Schirm.		Tabelle einfügen
	Komplette Seite abspielen		Mausfunktion oder zurückkehren zum Arbeitsblatt
	Vergrößern		Arbeitsleiste nach oben oder unten verschieben
	Blatt nach unten oder oben ziehen		Linienstärke anpassen
	Teile vom Bildschirm abdecken		Stiftfarbe, Fülleimer oder Linien anpassen
	Fotos von Bildern (z.B. aus dem Internet) machen		Figuren transparent zeichnen
	Objekt / Text selektieren, ziehen und / oder löschen		Formen mit Struktur füllen
	Achtung: Klicken Sie auf ▼ . Dort gibt es mehr Möglichkeiten.		Auswahl an verschiedenen Stiftarten und -Farben